




M55 Mokkenpersers **Handleiding**

Gefeliciteerd met uw gloednieuwe Calortrans M55 transferpress.
Een heel goede keuze! Neem even de tijd om deze handleiding door te nemen
zodat u zeker weet dat alle mokken er prachtig uit komen.

veiligheid

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Voor een veilig gebruik van de Calortrans Hobbycraft II Heatpress moeten de volgende voorzorgsmaatregelen worden genomen.

Voor gebruik:

- Lees de hele handleiding voordat u de pers gebruikt
- Gebruik de pers alleen voor textieltransfers of producten die geschikt zijn voor sublimatie
- Het netsnoer moet rechtstreeks op het stopcontact worden aangesloten zonder verlengsnoer.
- Controleer voordat u de machine aansluit of de spanning van de voedingskabel 230 volt is en de stroom minimaal 10 ampère is.
- Gebruik de machine niet als de stroomkabel beschadigd of defect is. Open de pers niet in geval van schade of storingen, maar neem onmiddellijk contact op met uw dealer. Als de pers is geopend, vervalt de garantie.
- Gebruik, vanwege het risico op brandwonden, de transferpers niet in aanwezigheid van kinderen of onbevoegden, Als de transferpers toch wordt gebruikt in de buurt van kinderen, moet een minimale afstand van 1,5 meter worden aangehouden.
- Vermijd contact van de transferpers met vocht, vuil, stof, mechanische trillingen of schokken.

Tijdens het persen:

- Gebruik altijd de aan / uitknop om de transferpers uit te schakelen, haal nooit de stekker direct uit het stopcontact terwijl de pers nog aan staat.
- Raak het verwarmingselement tijdens gebruik niet aan om brandwonden te voorkomen.
- Vermijd contact van de stroomkabel met de hitteplaat.
- Laat de pers tijdens gebruik nooit onbeheerd achter.

Inhoud

- 2. veiligheid
- 3. inhoudsopgave
- 4. de machine in detail
- 5. het display in detail
- 6. introductie
- 7. gebruikers handleiding
- 11. certificatie

machine in detail



display in detail



introductie

Deze handleiding is gemaakt om het gebruik van de Calortrans hobbycraft II transferpers zo gemakkelijk en veilig mogelijk te maken. We raden dan ook aan deze handleiding aandachtig te lezen en de instructies stap voor stap te volgen.

- Werk voorzichtig en vermijd direct contact met het warmte-element om het risico op brandwonden te verminderen.
- Gebruik de transferpers alleen wanneer deze op een stabiel oppervlak staat.
- Controleer bij aflevering de pers op transportschade. Laat de transferpers vervolgens 30 minuten acclimatiseren bij kamertemperatuur om vochtproblemen of een kans op kortsluiting te voorkomen.
- Gebruik de transferpers bij voorkeur met één, indien nodig twee handen.
- De optimale aanbevolen omgevingstemperatuur bij gebruik van de transferpers ligt tussen 15-50 ° C, met een relatieve vochtigheid tot 70%.
- Plaats nooit vloeibare materialen in de transferpers. Als dit gebeurt, moet u de machine onmiddellijk uitschakelen en het netsnoer uit het stopcontact halen. Neem dan onmiddellijk contact op met uw dealer.
- De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel als letsel wordt veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van de transferpers

specificaties

Technisch: 300 W / 230 V / 50 hz

Afmeting in verpakking 410 mm x 205 mm x 350 mm (l x b x h)

Gewicht: 6 kg

Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant of een technicus. Dit om elk risico op elektrische schokken te voorkomen.

Het negeren van deze informatie kan leiden tot:

- schade aan de machine
- kortsluiting

handleiding

step 1. plug de stroomkabel in

Controleer of de spanning 220 V is vóór de machine is aangesloten. Het stopcontact moet worden beschermd met minimaal 10 ampère. Gebruik geen verlengkabel, dit kan oververhitting van de voedingskabel en / of spanningsverlies veroorzaken. Druk de kabel stevig in de aansluiting.



step 2. pas de druk aan

Zorg ervoor dat de druk correct is voordat u op de mok drukt. Het hitte element moet perfect rond de mok aansluiten zonder tussenruimte.



step 3. zet de machine aan

- Open de transferpers.
- Zoek de aan / uitknop.
- Schakel de overdracht in.
(0 is uit 1 is aan)



stap 4. temperatuur en tijd instellen



1. Houd de menuknop ingedrukt (⚙️) de temperatuurinstelling zal nu verschijnen (SP). Gebruik de pijltoetsen om de temperatuur te verhogen of verlagen.
2. Druk nogmaals op de menuknop om de tijd in te stellen (ST). Gebruik de pijltjestoetsen om de tijd te verhogen of verlagen.
3. Druk nog een laatste keer op de menuknop en de pers is klaar voor gebruik.

tijd- en temperatuurinstellingen

Welke tijd- en temperatuurinstellingen moet u gebruiken? Elke transfer heeft zijn eigen instellingen met betrekking tot temperatuur, tijd en druk. Bijvoorbeeld: Calortrans sublimatiemokken moeten gedurende 180-200 seconden worden geperst bij 180 - 200 °C (356 - 392 °F). Neem contact op met uw transferdealer voor de aanbevolen instellingen.


stap 5. gebruik

1. Plaats het product met het transfervel in de transferpers.
2. Pas indien nodig de druk aan met de drukknop.
3. Druk de hendel helemaal naar voren.
4. Zodra de tijd is verstreken, geeft de pers een signaal. Open de pers en verwijder het product.
5. Verwijder direct het transfervel

warmte-element verwisselen

Er zijn meerdere elementen beschikbaar voor de mokkenpers (70, 80, 90, 100mm of zelf conisch. Wissel eenvoudig de elementen met de volgende stappen.

1. zet de pers uit



2. verwijder de stroomkabel



3. schuif het element uit




4 . schroef het koord los



5. plaats het nieuwe element

Volg stappen 1 t/m 5 in omgekeerde volgorde.



Model	A	B	C	D	E
70	195	70	65	25	130
80	235	80	75	25	130
90	255	90	85	25	115
100	290	100	95	25	115
V	225/150	V	80/50	25	120

sizes are in mm

certificaten

Dit product is RoHS-gecertificeerd

RoHS wordt vaak de 'loodvrije richtlijn' genoemd, maar deze beperkt het gebruik van een groot aantal gevaarlijke stoffen



Dit product is CE-gecertificeerd.

CE-markering is een certificeringsmerk dat aangeeft dat het product voldoet aan de gezondheids-, veiligheids- en milieubeschermingsnormen voor producten die worden verkocht binnen de Europese Economische Ruimte (EER) [1]. De CE-markering is ook te vinden op producten die buiten de EER worden verkocht en die zijn vervaardigd in of zijn ontworpen om te worden verkocht in de EER. Dit maakt de CE-markering wereldwijd herkenbaar, zelfs voor mensen die niet bekend zijn met de Europese Economische Ruimte. Het is in die zin vergelijkbaar met de FCC-conformiteitsverklaring die wordt gebruikt op bepaalde elektronische apparaten die in de Verenigde Staten worden verkocht.

